

ZAGUTO

Z-Finder 対応チャート

	Z-Finder Pro2.5x	Z-Finder Pro3x	Z-Finder Pro2.5x 3.2型	Z-Finder Pro3x 3.2型	Z-Finder Jr	GH3 Z-Finder	
Canon	EOS 1D-X	-	-	● 別途 optionが必要 3.2型大型F or 3.2型簡易F	● 別途 optionが必要 3.2型大型F or 3.2型簡易F	-	-
	EOS 1D-C	-	-	● 別途 optionが必要 3.2型大型F or 3.2型簡易F	● 別途 optionが必要 3.2型大型F or 3.2型簡易F	-	-
	EOS 5D-mk III	-	-	●	●	-	-
	EOS 5D-mk III バッテリーグリップ装着時	-	-	● 別途 optionが必要 3.2型バッテリーF or 3.2型簡易F	● 別途 optionが必要 3.2型バッテリーF or 3.2型簡易F	-	-
	EOS 5D-mk II	●	●	-	-	●	-
	EOS 5D-mk II バッテリーグリップ装着時	● 別途 optionが必要 バッテリーF or 簡易F	● 別途 optionが必要 バッテリーF or 簡易F	-	-	-	-
	EOS 7D	●	●	-	-	●	-
	EOS 60D	●	●	-	-	●	-
	EOS Kiss X6i	●	●	-	-	●	-
	EOS Kiss X5	●	●	-	-	●	-
	EOS Kiss X4	●	●	-	-	●	-
	EOS 1D-mkIV	● 別途 optionが必要 大型F or 簡易F	● 別途 optionが必要 大型F or 簡易F	-	-	-	-
	EOS 6D	●	●	-	-	●	-
	EOS-M	●	●	-	-	●	-
	Nikon	D600	-	-	●	●	-
D7000		●	●	-	-	●	-
D5100		●	●	-	-	●	-
D3100		●	●	-	-	●	-
D800		-	-	●	●	-	-
D3200		●	●	-	-	●	-
D300s		●	●	-	-	●	-
D4		-	-	● 別途 optionが必要 3.2型大型F or 3.2型簡易F	● 別途 optionが必要 3.2型大型F or 3.2型簡易F	-	-
D5200		●	●	-	-	●	-
D3		● 別途 optionが必要 大型F or 簡易F	● 別途 optionが必要 大型F or 簡易F	-	-	-	-
D3s	● 別途 optionが必要 大型F or 簡易F	● 別途 optionが必要 大型F or 簡易F	-	-	-	-	
SONY	α-99	●	●	-	-	●	-
	α-57	●	●	-	-	●	-
	α-65	●	●	-	-	●	-
	α-77	●	●	-	-	●	-
	α-37	●	●	-	-	●	-
Panasonic	LUMIX GH3	-	-	-	-	-	●
	LUMIX GF5	●	●	-	-	●	-
	LUMIX GH2	●※専用F	●※専用F	-	-	●※専用F	-
	LUMIX G3	●	●	-	-	●	-

全てのZ-ファインダーは3.2型フレーム、3型フレームへ共用可能です。